

**CBR 1000RR – 06 - 07**
**Paratelaio – Frame Protector**
**PT/PTS/PTSP 32**
**Lato Cambio / Shift Side**
**Lato Freno / Brake Side**

**FIG 1**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm. 120 e il relativo distanziale alto mm. 38 (FIG 1)

*Fix the VMC protector to the frame by mm.120 bolt and relative mm.38 spacer (PIC 1)*

Per il montaggio è necessario forare la carenatura.  
*Fairing need to be drilled*


**FIG 2**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 31 (FIG 2)

*Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 31 spacer (PIC 2)*

**CBR 1000RR – 06 - 07**
**Paratelaio – Frame Protector**
**PT/PTS/PTSP 32**
**Lato Cambio / Shift Side**
**Lato Freno / Brake Side**

**FIG 1**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm. 120 e il relativo distanziale alto mm. 38 (FIG 1)

*Fix the VMC protector to the frame by mm.120 bolt and relative mm.38 spacer (PIC 1)*

Per il montaggio è necessario forare la carenatura.  
*Fairing need to be drilled*


**FIG 2**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 31 (FIG 2)

*Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 31 spacer (PIC 2)*